

BLUETOOTH-SENDER LD17-1


An diesen Bluetooth-Sender können bis zu 4 potentialfreie Taster angeschlossen werden. Der Sender wird automatisch in der Casambi App erkannt und in das vorhandene Netzwerk integriert. Über die Tasten können Leuchten, Leuchtengruppen oder Lichtszenen gesteuert werden

Die angeschlossenen Taster und deren Verdrahtung müssen für die maximale Versorgungsspannung des Tasterinterface isoliert sein und nach ordnungsgemäßer Installation den entsprechenden Berührungsschutz sicherstellen.

This Casambi input module works for up to 4 potential-free buttons. The device is automatically recognized by the Casambi app and can be included in the existing network. With a push-button switch you can control a single light, a group of lights, or create a lighting scene.

The connected pushbuttons and their wiring must be insulated for the maximum supply voltage of the push button interface and ensure the appropriate contact protection after proper installation.

Verdrahtungsplan




Reset

Sollte die Casambi App den Sender nicht finden, führen Sie bitte einen Reset durch. Hierzu verbinden Sie alle 5 Drähte des Senders miteinander.


If the Casambi App can not find the transmitter, please carry out a reset. To do this, connect all 5 wires of the transmitter together.

GRAU

Anschluss LD 17-1 und Einzeltaster (1 Leuchten)




Anschluss LD 17-1 und Doppeltaster (2 Leuchten oder CHOICE Kombi (Pendel & Spot))



LD 17-1
Bluetooth Sender für UP-Taster
batteriebetrieben (Casambi)

Push button 1: Black	_____	_____
Push button 2: White	_____	_____
Push button 3: Blue	_____	_____
Push button 4: Orange	_____	_____
Common: Red	_____	_____



Zuleitung 230V

